

Zusatzblatt zur Montageanleitung – Schrauben- und Dornlängen

Schraubenlängen bei ES0-3:

Bei der Montage der Schutzbeschlag-Garnitur ES0-3 sind anhand der Türstärke folgende Schraubensets zu wählen:

Türstärke (TS)	Schraubenset	Anzahl	Artikelnummer
42-46 mm	M6 x 55 mm	3 Stück	59200.1
47-51 mm	M6 x 60 mm	3 Stück	59200.2
52-56 mm	M6 x 65 mm	3 Stück	59200.3
57-61 mm	M6 x 70 mm	3 Stück	59200.4
62-66 mm	M6 x 75 mm	3 Stück	59200.5
67-71 mm	M6 x 80 mm	3 Stück	59200.6
72-76 mm	M6 x 85 mm	3 Stück	59200.7
77-81 mm	M6 x 90 mm	3 Stück	59200.8
82-86 mm	M6 x 95 mm	3 Stück	59200.9
87-91 mm	M6 x 100 mm	3 Stück	59200.10
92-96 mm	M6 x 105 mm	3 Stück	59200.11

Dornlängen bei ES0-3:

Anhand der Türstärke sind bei der Montage der Schutzbeschlag-Garnituren folgende Dornlängen zu bestimmen:

Türstärke (TS)	Vierkantstift 5909	Wechselvierkantstift 5910	Drückerpaare*
42-46 mm	135 mm	110 mm	84 mm
47-51 mm	135 mm	110 mm	109 mm
52-56 mm	135 mm	110 mm	109 mm
57-61 mm	135 mm	110 mm	109 mm
62-66 mm	135 mm	110 mm	109 mm
67-71 mm	135 mm	135 mm	109 mm
72-76 mm	135 mm	135 mm	109 mm
77-81 mm	160 mm	135 mm	-
82-86 mm	160 mm	135 mm	-
87-91 mm	160 mm	135 mm	-
92-97 mm	160 mm	135 mm	-

*trifft auf den Grossteil der Drückermodelle zu, bei wenigen Modellen ist der Bereich eingeschränkt